

دستورالعمل استفاده و تنظیمات محافظ ولتاژ کد PNJ7-V



PNJ7-V
16A

PNS
ELECTRIC

Website: www.pnselectric.com
Email: info@pnselectric.com



بنام آنکه آفرید و هدایت کرد

دستورالعمل استفاده و تنظیمات محافظ ولتاژ کد PNJ7-V

این دستگاه دارای حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ و کاهش ولتاژ می باشد.

این دستگاه دارای قابلیت تنظیم زمان تأخیر برای وصل کردن می باشد.

نمای ظاهری دستگاه در شکل زیر نمایش داده شده است:



هنگامیکه برق ورودی دستگاه وصل می شود (دو شاخه دستگاه به پریز زده می شود) بعد از زمان تأخیر تنظیم شده دستگاه وصل می شود.

در حالت عادی هنگامیکه ولتاژ در محدوده مجاز قرار دارد دستگاه وصل است و نمایشگر مقدار ولتاژ را نمایش می دهد - برای مثال "u220"

هنگام وقوع اضافه ولتاژ دستگاه بدون تأخیر قطع می کند و کلمه "Hi" و مقدار ولتاژ به ترتیب بصورت چشمک زن نمایش داده می شود - برای مثال "Hi" و "u260"

پس از برطرف شدن اضافه ولتاژ پس از زمان تأخیر تنظیم شده دستگاه وصل می کند.

هنگام وقوع افت ولتاژ دستگاه بدون تأخیر قطع کرده و کلمه "Lo" و مقدار ولتاژ به ترتیب بصورت چشمک زن نمایش داده می شود - برای مثال "Lo" و "u160"

پس از برطرف شدن افت ولتاژ پس از زمان تأخیر تنظیم شده دستگاه وصل می کند.

برای ورود به بخش تنظیمات دکمه SET را ۳ ثانیه نگه می‌داریم.

پیش فرض	شرح پارامتر	پارامتر
۲۵۰ ولت	تنظیم حد اضافه ولتاژ در صورتیکه ولتاژ از مقدار تنظیم شده در این پارامتر بیشتر شود دستگاه قطع می‌کند. از ۲۳۰ تا ۲۷۰ ولت قابل تنظیم	H
۱۷۵ ولت	تنظیم حد افت ولتاژ در صورتیکه ولتاژ از مقدار تنظیم شده در این پارامتر کمتر شود دستگاه قطع می‌کند. از ۱۴۰ تا ۲۱۰ ولت قابل تنظیم	L
۲۰ ثانیه	تنظیم زمان تأخیر - زمان تأخیر در وصل شدن هنگامیکه دوشاخه به پریز زده می‌شود. - زمان تأخیر در وصل شدن پس از برطرف شدن اضافه ولتاژ یا افت ولتاژ از ۵ تا ۵۰۰ ثانیه	D

پس از تنظیم پارامترها در صورتیکه ۶ ثانیه هیچ دکمه‌ای فشرده نشود تنظیمات ذخیره می‌شود.

برای بازگرداندن تنظیمات به حالت پیش فرض دکمه RES را ۳ ثانیه نگه دارید.